

GROSSLUX

энергия света

FORUS.25



МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом и подключением обязательно отключите питание электрической линии.

- Прожектор предназначен для питания 24 В постоянного тока (DC).
- Запрещается подключать прожектор непосредственно к сети 220–240 В AC.
- Перед подключением убедитесь в соответствии напряжения источника питания требованиям изделия.
- При наличии полярности подключения соблюдайте полярность.
- Все электрические соединения, расположенные вне помещений, должны быть защищены от воздействия влаги и атмосферных осадков.
- Не прокладывайте кабель в местах, где возможно его повреждение садовым инструментом, транспортом или другими механическими воздействиями.
- Перед установкой колышка убедитесь в отсутствии подземных электрических кабелей, трубопроводов и других коммуникаций.
- Не наносите удары по корпусу прожектора, линзе или другим элементам изделия.
- Не используйте изделие при повреждении корпуса, кабеля или электрических соединений.
- Не производите монтаж, демонтаж или обслуживание при включенном питании.

Установка FORUS.25

Выбор места установки

- Выберите место установки с учетом требуемого направления светового потока.
- При выборе места необходимо обеспечить:
 - устойчивую установку прожектора;
 - свободный доступ к регулировочному кольцу;
 - отсутствие препятствий перед линзой;
 - возможность безопасной прокладки кабеля;
 - отсутствие риска механического повреждения изделия.
- Перед заглублением колышка убедитесь в отсутствии подземных коммуникаций.

Установка монтажного колышка

1. Определите место установки прожектора.
2. При необходимости подготовьте отверстие в грунте.
3. Установите монтажный колышек вертикально.
4. Заглубите колышек в грунт до обеспечения надежной фиксации.
5. Убедитесь, что колышек не имеет значительного люфта и не наклоняется под весом прожектора.
6. Установите прожектор на колышек.
7. Зафиксируйте прожектор предусмотренным крепежом.

ВНИМАНИЕ!

Не забивайте колышек ударами непосредственно по корпусу прожектора.

При необходимости использования инструмента воздействие должно осуществляться только на специально предназначенную для этого часть монтажного колышка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Все работы по подключению выполнять только при отключенном электропитании.

1. Убедитесь, что источник питания отключен.
2. Проверьте выходное напряжение источника питания — 24 В DC.
3. Подключите кабель прожектора к линии питания 24 В.
4. При наличии полярности соблюдайте обозначения «+» и «-».
5. Выполните соединение с использованием герметичных коннекторов.
6. Проложите кабель без чрезмерного натяжения и перегибов.
7. После завершения монтажа проверьте надежность всех соединений.
8. Включите питание и проверьте работу прожектора.

НАСТРОЙКА СВЕТОВОГО ПУЧКА

Прожектор оснащен механизмом регулировки угла светового пучка.
Диапазон регулировки: 20–60°.

Регулировка осуществляется поворотом кольца вокруг линзы.

Порядок регулировки

1. Направьте прожектор на требуемую зону освещения.
2. Поверните регулировочное кольцо вокруг линзы.
3. Установите требуемую ширину светового пучка.
4. Проверьте результат освещения.
5. При необходимости повторите регулировку.
6. После завершения настройки убедитесь, что все элементы изделия находятся в штатном положении.

20° — узкий, концентрированный световой пучок для акцентной подсветки.

60° — широкий световой пучок для освещения большей площади.

Промежуточные значения устанавливаются поворотом регулировочного кольца.

Габаритные размеры

